

Április 14.  
2011

# FURCSA ZAJ A PENTAXOMBÓL

Pár évvel ezelőtt éjfél körül csörög a telefonom. Álmosan felveszem, majd fel is ébredek, mert a vonal végén egy riadt hang kezd iszonyat tempóban magyarázni: *"Szia, ne haragudj, hogy ismeretlenül... A blogodról elmentem az iwiwre, ahonnan egy közös ismerős... Így a telefonszámod... Ma vettem egy használt K100D-t... valami lötyög vagy kotyog a Pentax vázban... mintha nem lenne lecsavarozva..."* - és igazából ennél a mondatnál tértem teljesen magamhoz és kaptam fésűért, hogy égnek álló hajamat visszalapítsam a fejem tetejére - *"fogtam egy csavarhúzózt és szétszedtem az alját... amit úgy gondoltam, meghúztam... de nem találtam meg, hogy mi okozza a furcsa zajt..."*

Azóta eltelt nem kevés idő és nem egyszer fordult elő, hogy ugyanazt az esetleg kevésbé jól dokumentált, de lenyomozható kérdést n+1 alkalommal is különböző napszakokban feltették (legutóbb tegnap), így új bejegyzés-szériát indítok útjára, hátha sikerül letisztázni néhány nagyon(-nagyon-nagyon) gyakran ismételt kérdést.

**Kedves Márkatársak! A digit Pentax vázak mindegyikéből kiszűrődik az idegesítő lötyögő hang, ha megrázzuk. Ne féljünk, teljesen normális, nem a pixelkergető fehér egér enged a tehetetlenség törvényének: a hang nem más, mint a szenzor-stabilizátor hangja. Ha zavar bennünket a rázás közbeni kotyogás, tehetünk is ellene: ne rázzuk a vázat. Inkább fényképezzünk vele, elvileg arra való! :o)**

[Kapcsolódó videó](#)

 [PIHE, gyakran ismételt kérdések témakörben](#)